

Střešní vpusti DUTRAL montážní návod

Používají se k připojení asfaltového hydroizolačního systému střešního pláště k dešťovým svodům takto:

Vytvoříme první vrstvu hydroizolace.

V místě kde bude napojení hydroizolace a dešťového svodu prořízneme hydroizolaci.

Poté vezmeme hořák a lehce roztavíme hydroizolační vrstvu.

Do ještě měkké hydroizolace zasuneme střešní vpust' Dutral.

Špachtlí rozetřeme hydroizolaci v místě příruby.

Poté nanese druhou vrstvu hydroizolace přes střešní vpust'.

Následně prořízneme hydroizolaci v místě otvoru, volné části hydroizolace ohneme do střešní vpusti.

Finálním krokem je nainstalování lapače listů.

