



## MANSARDOVÁ TAŠKA KRAJNÍ PRAVÁ CL STAR, CL PP, CL NOVO

**Použití:** Pro zakončení mansardového zlomu ve štítové hraně

Poloha svislého lemu při pohledu proti přednímu řezu mansardové tašky krajní určuje zda, se jedná o mansardovou tašku krajní levou nebo pravou. Mansardové tašky se individuálně zhotovují podle potřeby na konkrétní stavbu a jejich tvar odpovídá sklonům dané střechy. V objednávce tašek mansardového zlomu je nutné udat vnitřní úhel.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Barvy:</b>                     | v barvách základních tašek   |
| <b>Určeno pro model:</b>          | Classic STAR, Classic Protector PLUS, Classic NOVO   |
| <b>Přípevnění:</b>                | 2 vruty nebo 2 hřebíky<br>v oblastech s větším zatížením větrem se doporučuje přípevnění tašek mansardového zlomu navíc ještě stranovou příchytkou |
| <b>Rozměry:</b>                   | 330 + 2x200 mm   |
| <b>Krycí šířka:</b>               | 300 mm   |
| <b>Výřez svislého lemu:</b>       | 110 mm   |
| <b>Krycí výška svislého lemu:</b> | 80 mm  |
| <b>Závěsná délka:</b>             | dle vnitřního úhlu   |
| <b>Spotřeba:</b>                  | 1 ks pro zakončení mansardového zlomu v pravé štítové hraně  |
| <b>Výhody:</b>                    | hospodárné a estetické řešení mansardového zlomu<br>rychlé pokládání<br>nenáročné na údržbu (oproti řešení pomocí klempířských výrobků)            |

