

Návod na montáž– vikýř Speciál

1. Demontujte krytinu v místě osazení výlezu obr 1.
2. Osadte průlez na spodní a boční řadu krytiny obr. 1.
3. Upevněte výlez přípevněním čtyřmi páskami k latám (šroub, hřebík) obr. 2, 3.
4. Vyřežte latu procházející přes průlez obr. 1.
5. Doplněte chybějící krytinu obr. 4.
6. Zajistěte víko výlezu v nejvhodnější poloze obr. 5.

Návod je totožný pro výlezy speciálně tvarované pro krytiny BRAMAC max, BRAMAC moravská, alpská, KM BETA, Betonpres, Besk.

Výlez je určený pro výstup na střechu a do nevytápěných místností.

Podmínkou obdržení záruky je montáž v shodě s návodem.



Obr. č. 1



Obr. č. 2



Obr. č. 3



Obr. č. 4



Obr. č. 5