



Návod na montáž komínové hlavice Dragon

Při práci na střeše plně dodržujte bezpečnostní předpisy, které pro tuto práci platí. Montáž doporučujeme provádět pouze odborně zaškolenými specialisty, kteří dokáží odhadnout všechna rizika a svými zkušenostmi zajistí kvalitní usazení komínové hlavice na komín.

Všechny hlavice typu Dragon jsou ideální pro konce kouřových vedení odvádějící zplodiny ze spotřebičů určených pro tuhá paliva.

Postup při montáži Dragonu s odklápěcí základnou (hlavice o průměru hrdla 300mm nemá základnu odklopnou):

- 1) Vyberte si směrové křídélko, které chcete nainstalovat do čela hlavice. Hlavice o průměru hrdel 250mm a 300mm mají křídla pevně přidělaná, nelze si vybírat. Pokud máte hlavice o průměru hrdel 250mm a 300mm, přejděte k bodu 6)
- 2) Vybrané křídélko vsuňte do předpřipravených drážek hroty směrem dolů
- 3) Hroty se vsunou přesně do předpřipravených otvorů
- 4) Hroty přesahující do vnitřní části hlavice zohněte, za pomoci odpovídajícího nástroje, každý na opačnou stranu
- 5) Správná instalace křídélka do čela hlavice se rozpozná tím, že se křídélko po jeho uchopení v drážkách nepohybuje
- 6) Přiložte hlavici na komínovou desku.
- 7) Na čtvercovou základnu přiložte vodováhu a zkontrolujte, zda je turbína ve vodorovné poloze.
- 8) Vycentrujte přívodní otvor hlavice s otvorem komínového vedení.
- 9) Na komínové desce označte, např. lihovou fixou nebo tužkou, umístění otvorů, které budete následně do komínové desky vrtat.
- 10) Do desky komínu vyvrtejte otvory pro hmoždinky prům. 6mm.
- 11) Postavte znovu hlavici na komínovou desku a přišroubujte čtyřmi šrouby do připravených hmoždinek.
- 12) Roztočením hlavice zkontrolujte její pravidelný chod. Pokud je chod pravidelný, je vše v pořádku.

Postup při montáži Dragonu s odklápěcím krkem (bez základny):

- 1) Vyberte si směrové křídélko, které chcete nainstalovat do čela hlavice. Hlavice o průměru hrdel 250mm a 300mm mají křídla pevně přidělaná, nelze si vybírat. Pokud máte hlavice o průměru hrdel 250mm a 300mm, přejděte k bodu 5).
- 2) Vybrané křídélko vsuňte do předpřipravených drážek hroty směrem dolů
- 3) Hroty se vsunou přesně do předpřipravených otvorů
- 4) Hroty přesahující do vnitřní části hlavice zohněte, za pomoci odpovídajícího nástroje, každý na opačnou stranu
- 5) Správná instalace křídélka do čela hlavice se rozpozná tím, že se křídélko po jeho uchopení v drážkách nepohybuje
- 6) Do krku komínové hlavice si v dílně předvrtejte čtyři otvory cca 3 cm od spodního okraje krku.
- 7) Hlavici nasadte přímo na konec vedení pro odvod zplodin (vyčnívající konec komínové vložky nebo konec dvoustěnného komínu) a označte, např. lihovou fixou nebo tužkou, umístění otvorů, které budete následně do komínové vložky vrtat.
- 8) Po vyvrtání otvorů nasadte hlavici na komínovou vložku, vycentrujte otvory a přišroubujte čtyřmi šrouby do plechu, popř. přinýtujte.
- 9) Dbejte na to, aby byla hlavice ve vodorovné poloze, jinak může časem dojít k poškození ložiska.
- 10) Roztočením hlavice zkontrolujte její pravidelný chod. Pokud je chod pravidelný, je vše v pořádku.

Turbína, jako vodivý prvek střechy nebo kovové potrubí pod turbínou, se musí dle normy uzemnit.

OBECNÉ POKYNY PŘI DEMONTÁŽI: Při demontáži postupujte opačným způsobem než při montáži. Turbínu sneste ze střechy a zlikvidujte dle níže uvedených pokynů. Už jednou instalované a odebrané křídélko neinstalujte znovu.

LIKVIDACE VÝROBKU A OBALU: Nerezový výrobek, včetně kartónového obalu, prodejte do vhodného ekologického dvora, či sběrných surovin.

VÝROBCE: Darco Sp. z o.o, Osiedle 48, 39-206 Pustków, Polsko

DISTRIBUTOR: ABC-American Bohemian Corporation s.r.o, Ledárenská 57, 620 00 Brno, CZ, www.abcweb.cz, info@abcweb.cz