



ROHOVÁ TAŠKA PULTU LEVÁ MX

Použití: Pro napojení pultové hrany na štítovou hranu

Poloha svislého lemu při pohledu proti přednímu řezu rohové tašky pultu určuje zda, se jedná o rohovou tašku pultu levou nebo pravou. Rohová taška pultu levá se připevňuje k latě pouze utěšňovacím vrutem. Rohová taška pultu levá bývá většinou částečně přesazena přes pultovou hranu tak, aby bylo možné řádně osadit vnější obklad.

Barvy:	v barvách základních tašek
Určeno pro model:	Bramac MAX, Bramac MAX 7°
Připevnění:	1 utěšňovací vrut
Rozměry:	365 x 400 mm
Krycí šířka:	365 mm
Výřez svislého bočního lemu:	110 mm
Krycí výška svislého bočního lemu:	80 mm
Krycí výška svislého lemu:	cca 105 mm
Výška svislého lemu:	cca 165 mm
Závěsná délka:	370 mm* * Vzdálenost střešních latí v pultové hraně je o 88 mm menší než vzdálenost střešních latí v ploše střechy.
Spotřeba:	závislá na rozměrech a tvaru střechy
Výhody:	hospodárné a estetické řešení pultové hrany rychlé pokládání nenáročná na údržbu (oproti řešení pomocí klempířských výrobků)

Poznámka: Pro model M7 se používají tašky pultu levé MX